

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL AULA INFORMÁTICA 3

SONIDO

Todo esto hace referencia al equipo de audio SYSTEM FIDELITY.



- 1.- Encender la unidad del interruptor que tiene detrás a la derecha.
- 2.- El piloto de STANDBY (azul), debe estar apagado, para que funcione el equipo.
- 3.- Mediante la tecla SOURCE , seleccionar la fuente que queremos utilizar:
 - AUX: Si queremos utilizar el sonido procedente del ordenador de la mesa del profesor.
 - DVD: Si queremos utilizar el sonido procedente del DVD del equipo.
 - USB: Si queremos utilizar el sonido procedente de la entrada USB del equipo.
 - VIDEO: Esta entrada está sin conectar.
 - FM: Si queremos utilizar el sonido procedente de la radio FM incorporada en el equipo.
 - AM: Si queremos utilizar el sonido procedente de la radio AM incorporada en el equipo.
- 4.- Con las teclas – VOLUMEN + , ajustar el volumen del equipo.

IMAGEN

Todo esto hace referencia al CAÑÓN PROYECTOR instalado en el aula.



- 1.- Mediante la tecla SOURCE, del mando a distancia del cañón, seleccionar el tipo de fuente que queremos visionar en la pantalla:
 - COMPOSITE: Se visionará lo que hay seleccionado en el equipo SYSTEM FIDELITY (DVD o USB).
 - DVI-DSub: Se visionará lo mismo que tenemos en la pantalla del ordenador de la mesa del profesor. Es un clon.
- 2.- Para apagar el cañón, hay que pulsar 2 veces la tecla naranja del mando a distancia, apuntando hacia él.



FUNCIONAMIENTO DEL DVD

- 1.- Insertar el DVD en el lector del equipo, pulsando la tecla ▲/■.
- 2.- Aparecerá en pantalla, el menú principal del DVD. Con las teclas del mando a distancia o desde el equipo, seleccionar la película que queremos visionar y pulsar la tecla ►/II .
- 3.- Para hacer un pausa, podemos pulsar la tecla ►/II , y para reanudar, volver a pulsar.
- 4.- Para parar por completo, y sacar el disco, pulsar ▲/■ 2 veces.

NOTA: Este DVD, es un reproductor DIVx, por lo que también lee las películas bajadas de Internet.

NO TE OLVIDES DE APAGAR EL EQUIPO Y EL CAÑÓN PROYECTOR CUANDO TE VAYAS DEL AULA. CIERRA CON LLAVE AL SALIR